

DEH-5200SD

Med den här guiden kan du gå igenom enhetens mest grundläggande funktioner. I Bruksanvisningen på CD-ROM-skivan finns mer detaljerad information. Bruksanvisningar finns desutom på webbplatsen.

Denne vejledning er beregnet til at præsentere dig for denne enheds grundlæggende funktioner. Få flere oplysninger ved at læse den betjeningsvejledning, som ligger på CD-ROM'en. Desuden er vejledning til rådighed på dette website.

Denne vejledning er ment å lede dig gjennom de mest grunnleggende funksjonene i enheten. Se i Bruksanvisningen som er laget på CD-ROM-platen, hvis du vil få mer informasjon. I tillegg er det håndbøker tilgjengelig på nettsiden.

Tämä opas antaa ohjeita tämän laitteen perustoiminnoista. Katso lisätietoja CD-ROM -levylle tallennetusta käyttöohjeesta. Lisäksi ohjeita on saatavissa verkkosivulta.

OSG-DEH5200SD-SDNF

Tryck: Tryck i pilens riktning
Håll intryckt: Tryck i pilens riktning

Grundinstruktion

Koppla på strömmen / **Stäng av**

Välj en källa
Källor kan väljas i följande ordning:
Tuner (tuner) – **CD** (inbyggd CD-spelare) – **USB** (USB) / **iPod** (iPod) – **SD** (SD-minneskort) – **AUX** (AUX)

Justera ljudvolym

Använda tunern

Välj en förinställd kanal

- 1 Visa förinställningslista
- 2 Byta kanal
- 3 Välj en kanal

Välj ett band

Välj en frekvens

Välj en förinställd frekvens

Lagra de starkaste sändningsfrekvenserna

- 1 Visa huvudmenyn
- 2 Välj FUNCTION
- 3 Visa funktionsmeny
- 4 Välj BSM
- 5 Koppla på BSM

Använda inbyggd CD-spelare, USB och SD

Välj ett musikstycke i listan

- 1 Visa lista
- 2 Välj ett musikstycke

Spela valt musikstycke (Om mapp har valts, en nivå nedåt.)

Spela alla musikstycken i vald mapp

En nivå uppåt

Visa textinformation

Välj ett spår

Välj en mapp

Använda iPod

Välj ett musikstycke i listan

- 1 Visa lista
- 2 Byt kategori

Välj en kategori

Spela alla musikstycken i vald kategori

Återgå till föregående kategori

Spela alla spår slumpvis

Visa textinformation

Välj ett spår (kapitel)

Dansk

Betjening af radio

Vælg en forudindstillet kanal

- 1 Vis den forindstillede liste
- 2 Skift kanal
- 3 Vælg en kanal

Vælg et bånd

Vælg en frekvens

Vælg en forudindstillet frekvens

Lagring af de kraftigste radiofrekvenser

- 1 Vis hovedmenuen
- 2 Vælg FUNCTION
- 3 Vis funktionsmenuen
- 4 Vælg BSM
- 5 Aktivér BSM

Betjening af indbygget CD, USB og SD

Vælg en sang fra listen

- 1 Vis listen
- 2 Vælg en sang

Afspil en valgt sang (Hvis mapp er valgt se lavere niveau.)

Afspil alle sange fra en valgt mapp

Gå tilbage til højere niveau

Vis tekstoplysningerne

Vælg et spor

Vælg en mapp

Betjening af iPod

Vælg en sang fra listen

- 1 Vis listen
- 2 Skift kategorien

Vælg en kategori

Afspil alle sange fra en valgt kategori

Vend tilbage til forrige kategori

Shuffle alle spor

Vis tekstoplysningerne

Vælg et spor (kapitel)

Tryk: Tryk i pilens retning
Tryk og hold på: Tryk og hold på
Drej: Drej

Grundlæggende betjening

Strøm til / **Strøm fra**

Vælg en kilde
Kilder kan vælges i følgende rækkefølge:
Tuner (radio) – **CD** (indbygget CD-afspiller) – **USB** (USB) / **iPod** (iPod) – **SD** (SD-hukommelseskort) – **AUX** (AUX)

Lydstyrkejustering

Norsk

Bruke mottakeren

Velge en forhåndsinnstilt kanal

- 1 Vis listen over forhåndsinnstillinger
- 2 Endre en kanal
- 3 Velge en kanal

Velge et bånd

Velge en frekvens

Velge en forhåndsinnstilt frekvens

Lagre de sterkeste radiofrekvensene

- 1 Vis hovedmenyen
- 2 Velge FUNCTION
- 3 Vis funksjonsmenyen
- 4 Velge BSM
- 5 Slå på BSM

Betjening av innebygd CD-spiller, USB og SD

Velge en sang fra listen

- 1 Vis listen
- 2 Velge en sang

Spille en valgt sang (Se nivået under hvis en mapp er valgt.)

Spille alle sangene i en valgt mapp

Gå tilbake til et høyere nivå

Vis tekstinformasjonen

Velge et spor

Velge en mapp

Bruke iPod

Velge en sang fra listen

- 1 Vis listen
- 2 Endre kategorien

Velge en kategori

Spille alle sangene i en valgt kategori

Gå tilbake til forrige kategori

Alle spor i tilfeldig rekkefølge (shuffle)

Vis tekstinformasjonen

Velge et spor (kapittel)

Trykk: Trykk i pilens retning
Trykk og hold: Trykk og hold
Drei: Drei

Grunnleggende bruk

Slå på / **Slå av**

Velge en kilde
Kilder kan velges i følgende rekkefølge:
Tuner (mottaker) – **CD** (innebygd CD-spiller) – **USB** (USB) / **iPod** (iPod) – **SD** (SD-minnekort) – **AUX** (ekstraustyr)

Voluminnstilling

Suomi

Virittimen käyttö

Valitse esivalittu kanava

- 1 Näytä esivalittu luettelo
- 2 Vaihda kanavaa
- 3 Valitse kanava

Valitse aaltoalue

Valitse taajuus

Valitse esivalittu taajuus

Voimakkaimpien asemien tallentaminen

- 1 Näytä päävalikko
- 2 Valitse FUNCTION
- 3 Näytä toimintovalikko
- 4 Valitse BSM
- 5 Kytke BSM käyttöön

Sisäänrakennetun CD-soittimen, USB:n ja SD:n käyttö

Valitse luettelosta kappale

- 1 Näytä luettelo
- 2 Valitse kappale

Soita valittu kappale (Jos valitaan kansio, katso alempi taso.)

Soita kaikki valitun kansion kappaleet

Palaa ylemmälle tasolle

Näytä tekstitiedot

Kappaleen valinta

Valitse kansio

iPod-toiminta

Valitse luettelosta kappale

- 1 Näytä luettelo
- 2 Vaihda kategoria

Valitse kategoria

Soita kaikki valitun kategorian kappaleet

Palaa edelliseen kategoriaan

Sekoita kaikki kappaleet

Näytä tekstitiedot

Valitse kappale (luku)